

İş İstasyonu Kalıp Atamaları

İş İstasyonlarının F9 menüsünden Kalıp Ataması işlemi yapılır. Atanan kayıtlar ilgili iş istasyonunun [Kalıp Bilgileri](#) sekmesinden izlenir.

Tek bir iş istasyonu üzerinden yapılan seçimlerde kaydet işlemi sonucu seçili kalıplar ile iş istasyonu bağlantısı kaydedilir. Birden fazla iş istasyonu seçilerek kalıp ataması yapılırsa, seçili olan tüm iş istasyonları için kalıp ataması yapılır.